



Leiðbeiningar vegna uppsetningar á fánastöngum frá Fjölprent

Grafið holu í jörðu.
Ummál minnst 30 sm.
Dýpt minnst 85 sm.

Nú er komið að því að festa
undirstöðurnar. Við mælum
með því að í holuna sé settur
hólkur (steypurör)

Jarðfestingu komið þar fyrir og
fyllt með steypu og möl eða sandi.

Athugið að stilla hæð og afstöðu
þannig að hægt sé að fella stöngina
án þess að hún snerti tré, runna,
hús eða annað.

Gæta vel að þjappa vel að
jarðfestingunni (Sökklinum)

Að lokum er holan hulin með
mold eða möl

Húnn, lína og línufesting er sett
upp á fánastöngina. Fánastöngin er
höfð útafliggjandi

Koma fánastönginni fyrir á hjarirnar og
stöngin reyst upp. Götin fara yfir boltan,
rærnar settar á og hert að.

Athugið að herða rærnar aftur eftir
u.þ.b. 30 daga



